

МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ЕМВ

1. На відстані 50 см від екрану відеомонітора встановити і виміряти рівень електромагнітного поля DE-1007.
2. На відстані 50 см від правої поверхні відеомонітора встановити і виміряти рівень електромагнітного поля DE-1007.
3. На відстані 50 см від лівої поверхні відео монітора встановити і виміряти рівень електромагнітного поля DE-1007.
4. На відстані 50 см від верхньої поверхні відео монітора встановити і виміряти рівень електромагнітного поля DE-1007.
5. На відстані 50 см від тильної поверхні відеомонітора встановити і виміряти рівень електромагнітного поля DE-1007.

Для початку роботи прилада натиснути на кнопку «ЖИВЛЕННЯ» і провести вимірювання

Після закінчення кожного вимірювання вимкнути прилад. Індикатор на панелі вимірювача згасне.